

Solutions Universell einsetzbare Silikonmatte

GMS32-04212

Jörn Gaumann – Haushalts-Experte:

Ich beglückwünsche Sie zum
Kauf dieses Solutions-Produktes!
Für jedes Problem im Haushalt,
die passende Lösung.



1) Inhalt

- 1 x universell einsetzbare Silikonmatte (ca. 30 x 177 cm)

2) Besondere Eigenschaften

- Geeignet für den Gebrauch in der Mikrowelle und im Kühl- oder Gefrierschrank sowie für den Ofen
- Spülmaschinengeeignet
- Temperaturbeständig von ca. -40 bis ca. +230°C
- Die Silikonmatte kann mehrfach und beidseitig verwendet werden.
- Die Silikonmatte kann auf das gewünschte Maß zugeschnitten werden.
- Wischbeständige und flexible Oberfläche
- Geeignet als Antihaft-Unterlage bei der Zubereitung von Speisen, beim Backen im Ofen und in der Mikrowelle oder als rutschfeste Universal-Unterlage für den alltäglichen Gebrauch.

ACHTUNG:

Legen Sie die Silikonmatte **niemals** direkt auf den Ofenboden oder direkt unter das Grillelement.

3.1 Verwendung im Backofen

- Schneiden Sie die Silikonmatte auf das passende Maß Ihres Ofenblechs.
- Legen Sie die zugeschnittene Silikonmatte auf ein Backblech und platzieren Sie das Backblech ganz unten im Ofen.
- Beim Backen entstehende oder tropfende Rückstände werden sauber auf der Unterlage aufgefangen und verschmutzen nicht den Boden des Ofens. Entfernen Sie diese Rückstände nach Verwendung der Unterlage mit etwas Wasser und einem weichen Tuch.

3.2 Verwendung in der Mikrowelle

- Schneiden Sie die Silikonmatte auf das passende Maß des Drehtellers Ihrer Mikrowelle zu.
- Legen Sie die zugeschnittene Silikonmatte direkt auf den Drehteller.
- Beim Erhitzen entstehende oder tropfende Rückstände werden sauber auf der Unterlage aufgefangen.

3.3 Anwendung im alltäglichen Gebrauch

- Die Silikonmatte kann als rutschfeste Unterlage z.B. unter einem Schneidebrett, als Antirutsch-Pad für Handys, als Untersetzer, als Deckelöffner, auf einem Tablett und für vieles mehr verwendet werden.
- Die Silikonmatte dient auch als Schutz für Oberflächen oder Böden, z.B. als Unterlage unter Vasen oder Topfpflanzen.

6) Reinigung

- Wischen Sie die Silikonmatte einfach mit einem weichen Tuch trocken ab. Sie können die Silikonmatte auch unter warmem Wasser mit milder Seife abspülen und trocknen lassen.
- Sie können die Silikonmatte zur Reinigung auch in die Spülmaschine geben

7) Hinweise

Halten Sie bitte die Silikonmatte von direkten Hitzequellen, wie z.B. Kochfeldern oder offenen Flammen usw. fern.

Bitte benutzen Sie ausschließlich Kunststoff- oder Holzgegenstände, um hartnäckige Rückstände von der Matte zu entfernen. Verwenden Sie bitte keine scharfen oder spitzen Metallgegenstände.

Lagern Sie bitte die Silikonmatte entweder flach liegend oder zusammengerollt. Bitte falten Sie die Unterlage nicht, da die Glasfasern im Inneren brechen können.

8) Entsorgungshinweise:

Verpackungsmaterial und ausgediente Produkte nicht einfach wegwerfen, sondern der Wiederverwertung zuführen.

9) Gewährleistung:

Der gesetzliche Gewährleistungsanspruch gegenüber Ihrem Händler beträgt 24 Monate ab Verkaufsdatum

DOgistik GmbH,
Deutsche Straße 11,
44339 Dortmund, Germany
Modell-Nr.:32-04212
service@dogistik.de

