1144778

Elektrischer Schuhtrockner

Produktbeschreibung

Trocken, hygienisch frisch und vorgewärmt – Schuhkomfort für draußen-aktive Menschen.

Wer bei jedem Wetter im Freien arbeitet, joggt, Ski fährt oder gerne wandert, kennt das Problem: nasse, unangenehm riechende Schuhe, die auch noch einen idealen Nährboden für Mikroorganismen bieten.

Der elektrische Schuhtrockner schafft Abhilfe. Statt die feuchten Stiefel oder Sportschuhe mit Zeitungspapier auszustopfen oder auf die Heizung zu legen, steckt man einfach die Heizelemente in die Schuhe und sie werden schonend und gleichmäßig bei ca. 55°C getrocknet. Denn unsachgemäßes Trocknen schadet den Materialien: Leder und Sohlen werden brüchig und die Schuhe verlieren die Form.

Die empfohlene Trockenzeit variiert je nach Schuhart und wird automatisch über einen Timer gesteuert. Drei Modi stehen zur Wahl: 3 Stunden für Lederschuhe, 6 Stunden für Sportschuhe, 9 Stunden für gefütterte Schuhe und Stiefel.

Die Energieversorgung erfolgt per Netzstecker

Funktionen

Schuhe trocknen (z.B. bei Regenwetter oder nach dem Sport)

Schlechte Gerüche beseitigen und Wachstum von Mikroorganismen verhindern

Schuhe vorwärmen an kalten Tagen

Automatische Abschaltfunktion (3 Std., 6 Std., oder 9 Std.)

Ca. ab Schuhgröße 34 EU (2UK, 4 US)