

Verstellbare Garderobenstange

Gebrauchsanweisung

GMS11-07127 / LF7

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Produktes!

1) Inhalt:

- 1 x Verstellbare Garderobenstange 75 – 120cm

2) Verwendung:

Sie sparen im Handumdrehen Platz! Durch das einfache Ein- und Ausziehen bietet die Verstellbare Garderobenstange zusätzliche Aufhängemöglichkeiten z.B. für Garderobenschrank, Kleiderschrank etc. Durch die praktischen Gummipuffer am Ende der Stange ist kein Bohren und kein Kleben notwendig. Die Garderobenstange einfach auf die gewünschte Breite ausziehen und fixieren und schon ist die Garderobenstange einsatzbereit.

Diese Garderobenstange ist in der Länge verstellbar und wird, je kürzer sie eingestellt ist, immer belastbarer. Nutzen Sie dank der Garderobenstange jede Lücke, um Kleidung aufzubewahren.




Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

Montageanleitung:

1. Die Verstellbare Garderobenstange durch Heraus- oder Hineindreihen der Innenstange auf die gewünschte Breite anpassen (Abb.1).
2. Die Garderobenstange nun an die gewünschte Stelle platzieren und durch Drehen im Uhrzeigersinn der Innenstange feststellen (Abb.2).
3. Ist die Stange an der gewünschten Stelle platziert, drehen Sie bitte am Ende der Stangenseite den Regler (Abb. 3) im Uhrzeigersinn, sodass sich die Fläche am Ende der Stange (Abb. 4) an die Oberfläche herandrückt.
4. Nachdem die Garderobenstange an der gewünschten Stelle platziert wurde, prüfen Sie die feste Haftung der Garderobenstange durch Zug nach unten mit Ihren Fingern, bevor die erstmals Gewicht auf die Garderobenstange hängen.

Belastbarkeit: bis ca. 10 kg.

3) Entsorgungshinweise:

Verpackungsmaterial nicht einfach wegwerfen, sondern der Wiederverwertung zuführen. Entsorgen Sie den Behälter bitte nur über die Problemabfallentsorgung.

4) Gewährleistung:

Der gesetzliche Gewährleistungsanspruch gegenüber Ihrem Händler beträgt 24 Monate ab Verkaufsdatum.

Rev. 0